
 **SPORT LINE**

עריסה נצמדת לתינוק

ALMA

הוראות שימוש וטיפול

לשימוש מגיל הלידה ועד 3 חודשים, ולמשקל של 9 ק"ג



חשוב! לשמור – קרא בקפידה.

www.sport-line.co.il

אזהרות!

יש לקרוא את ההוראות ההרכבה של היצרן עבור כל מצבי השימוש של העריסה ולהקפיד עליהן תמיד.

יש להרכיב את המוצר בהתאם להוראות היצרן בלבד עבור כל שימוש של העריסה.

יש להשתמש בכל החלקים הדרושים עבור מצבי השימוש השונים של העריסה. יש לבדוק מפעם לפעם אם חלקי העריסה רופפים, שבורים או חסרים.

אין להשאיר את ילדכם ללא השגחה.

אזהרה! לפני השימוש, הסירו והשליכו את כל חלקי הפלסטיק וחומרי האריזה, כדי למנוע סכנת חנק, יש להסיר את כיסוי הפלסטיק (ניילון) זה לפני השימוש במוצר. יש להשמיד את הכיסוי או להרחיקו מילדים. **אזהרה!** מוצר זה מיועד לשימוש תינוקות בגילאי 0 עד 3 חודשים, שמשקלם עד 9 ק"ג.

אזהרה! אין להניח לילדים לשחק ללא השגחה בקרבת העריסה. **אזהרה!** אין להשתמש בעריסה ברגע שהילד מסוגלים לשבת ללא עזרה, למשוך את עצמו למעלה, או לדחוף את עצמו ולהתרומם על ידיו ועל ברכיו. **אזהרה!** המוצר מוכן לשימוש שכל אבזרי ההרכבה צרכים להיות מהודקים תמיד כיאות, ושיש לשים לב שלא יהיו ברגים משוחררים, מפני שחלקים של גופו של הילד או בגדיו (כגון שרוכים, מחרוזות, סרט של מוצץ) עלולים להילכד בהם ולהוות סיכון לחנק.

אזהרה! ראוי לנעול את העריסה במצבה המקובע כאשר ילד נמצא בה ללא השגחה.

אזהרה! עוביו המרבי של המזרון המיועד לשימוש בעריסה הוא 5 ס"מ

אזהרה! אין להשתמש בעריסה אם חלק כלשהו שלה שבור, קרוע או חסר. יש ליצור קשר עם היבואן לרכישת חלקי חילוף. השתמשו רק בחלפים שאושרו על ידי היצרן. אל תשתמשו באביזרים שלא נמכרו על ידי היצרן. לקבלת עלון מידע, יש ליצור קשר עם היצרן או היבואן לפי הצורך, יש להשתמש רק בחלקים מקורים.

אזהרה! היו מודעים לסכנות האש ומקורות החום האחרים, דוגמת תנורים חשמליים, תנורי גז וכו'.

סכנה! תמיד הרימו לחלוטין את הצד הנפתח של העריסה כאשר היא אינה מחוברת למיטת ההורים.

אזהרה! הכנסת פריטים נוספים לתוך העריסה עלולה לגרום לסכנת חנק.

אזהרה! אין למקם את העריסה בקרבת מוצר אחר, העלול ליצור סכנה של חנק או שנק, כגון חוטים, חבלים של וילונות\ תריסי גלילה וכדומה. קירות או מכשולים אחרים כדי למנוע הילכדות של ילדכם בתוך העריסה.

אזהרה! יש להשתמש רק במזרן שנמכר יחד עם העריסה הזאת. אין להוסיף מזרן שני על מזרן זה, סכנת חנק.

- ילדים אחרים עלולים ליצור סיכונים נוספים (כגון על ידי נענוע מופרז של העריסה)

- משטחים לא אחידים יכולים לגרום למוצר להיות לא יציב.

- העריסה תהיה מונחת תמיד על גבי רצפה אופקית. לעולם אל תשאירו את העריסה על משטח מוטה כאשר ילדכם נמצא בתוכה.
- לפני ההרכבה, בדקו שהמוצר וכל הרכיבים שלו לא ניזוקו במהלך ההעברה. אם חלקים של המוצר ניזוקו אל תשתמשו בו ושמרו אותו הרחק מהישג ידם של ילדים.
- ודאו שהמשתמשים במוצר זה מודעים לתפעול הנכון שלו. כל פעולות הפתיחה, הכוונן, העגינה והמיקום של המוצר יבוצעו רק על ידי מבוגר.
- חשיפה ארוכה לשמש עלולה לגרום לשינויים בגווני העריסה .
- לאחר חשיפה ארוכה של העריסה לטמפרטורה גבוהה, המתינו כמה דקות לפני שתניחו בה את הילד.
- כאשר העריסה אינה בשימוש, הרחיקו אותה מהישג ידם של ילדים .
- לפני השימוש במצב לינה משותפת (עריסה מקובעת לצד המיטה) ודאו שהעריסה מעוגנת וממוקמת היטב. **אזהרה!** כאשר תשתמשו בעריסה במצב "לינה משותפת " (עריסה מקובעת לצד המיטה), לפני שתניחו את הילד בעריסה, ודאו שחגורות הקיבוע מחוברות ומתוחות היטב, ושהמוצר מחובר למזרון מיטת ההורים ללא מרווחים בין העריסה לבין המזרון של מיטת ההורים. **מצב לינה משותפת (עריסה נצמדת לצד המיטה) יש להרכיב את המוצר בהתאם להוראות היצרן בלבד עבור כל שימוש של העריסה.**
- אין להשתמש בעריסה אם חלקים ממנה חסרים, פגומים או שבורים. יש ליצור קשר עם המשווק שילב לרכישת חלקי חילוף. השתמשו רק בחלפים שאושרו על ידי היצרן. אל תשתמשו באביזרים שלא נמכרו על ידי היצרן. יש להשתמש רק בחלקים מקוריים. לקבלת עלון

מידע, יש ליצור קשר עם היצרן או היבואן לפי הצורך,
יש להשתמש רק בחלקים מקורים.

- יש להשתמש במערכת ההצמדה שמופקת עם המוצר ולא ייעשה שימוש במערכות הצמדה אחרות.
חשוב! על העריסה להיות במצבה האופקי בעת חיבורה למיטת מבוגרים.

- עריסה נצמדת זו תוכננה לשימוש רק עבור מיטות מבוגרים שבהן גובה המזרן מהרצפה הוא בין 56 ס"מ לבין 69 ס"מ. כאשר רוחב המזרון של מיטת ההורים רחב מ-180 ס"מ


אזהרה! למניעת סכנת הילכדות, יש לחבר את העריסה הנצמדת אל מיטת המבוגרים באופן תקין, תוך שימוש במערכת ההצמדה, כמפורט להלן: (1) המרווח בין העריסה הנצמדת למיטת המבוגרים לא יהיה גדול מ-13 מ"מ. (2) לפני כל שימוש יש לבדוק את תקינות החיבורים על ידי משיכת העריסה הנצמדת בכיוון הנגדי למיטת המבוגרים. (3) אין להשתמש בעריסה נצמדת אם המרווח בינה לבין מיטת המבוגרים גדול מ-13 מ"מ. אין למלא את המרווח בכריות, בשמיכות או בכל אמצעי אחר, העלולים להוות סכנת חנק.

סכנה! למניעת סכנת הילכדות של צוואר התינוק בין דופן העריסה הנצמדת לבין מיטת המבוגרים, גובה הדופן יהיה שווה לגובה החלק העליון של מזרן מיטת המבוגרים או קטן ממנו.




אזהרה! אין להשתמש בעריסה במצב שימוש של עריסה נצמדת (שדופן אחת שלה נמוכה), כעריסה שאינה מחוברת למיטת מבוגרים.

- יש לחבר את העריסה הנצמדת אל מיטת המבוגרים באופן תקין, באמצעות מערכת ההצמדה.
אזהרה! כדי למנוע את הסיכון לחנק של ילדך, יש לשמור את מערכת ההצמדה למיטת המבוגרים מחוץ לעריסה והרחק ממנה. הרחיקו את חגורות הקיבוע מהישג ידם של ילדים.
- העריסה תהודק היטב על ידי מבוגר ויש לשים לב כדי לוודא שאין ברגים משוחררים, משום שילדים עלולים לתפוס אברי גוף או חלקי ביגוד לדוגמה, חוטים, מחרוזות, סרטים וכו", המהווים סכנת חנק.
- התמיכה הצדדית הנמוכה של העריסה תמיד תהיה קרובה למזרון מיטת ההורים והמזרון יהיה מיושר לגובה תמיכת הצד לחיזוק העריסה.
אזהרה! אין להשתמש במוצר אם יש מרווח כלשהו בין העריסה הנצמדת לבין מיטת מבוגרים .
- באופן קבוע, בדקו את מצב המוצר ואתרו נזקים שיכולים להיות קיימים. במקרה של נזק אל תשתמשו בעריסה והרחיקו אותה מהישג ידם של ילדים. בנוסף, העריסה תהיה מקובעת היטב למבנה מיטת ההורים או לתמיכת המזרון.
אזהרה! בדקו וודאו שהעריסה במצב לינה משותפת אינה מפריעה למיטת ההורים.
- **אזהרה!** העריסה שלצד המיטה מתאימה למיטות בעלי קצה עצמאי של מיטה שניתן לחבר אליהן את העריסה בעזרת הרצועה של העריסה. המזרון של מיטת ההורים יהיה מיושר או מעל גובה הצד הנפתח במצב הנמוך ביותר שלו.

העריסה שלצד המיטה תשמש רק עם מיטות הורים סטנדרטיות:



אל תשתמשו בעריסה עם מיטות שצורתן אינה
טיפוסית:



תחזוקה

כדי למנוע סכנה של פציעה לילדכם, הקפידו על ביצוע הבדיקות ופעולות התחזוקה התקופתיות הנדרשות .

- בדקו את חלקי העריסה באופן סדיר והדקו את הברגים, האומים והמהדקים האחרים החליפו אותם במידת הצורך.
- בדקו את חוזק כיסוי הבד מפעם לפעם. יש להחליף חלקים פגומים או חלקים שהתבלו, כמו כן יש להחליף רכיבים שבורים, קרועים, פגומים או בלויים.
- השתמשו רק בחלפים וחלקים שאושרו לשימוש על ידי היצרן.

ניקוי

- נקו כתמים במזרון ובריפוד העריסה בעזרת סבון עדין. לעולם אל תשתמשו באקונומיקה. יבשו באוויר ובצל היטב לפני השימוש מחדש, והימנעו מחום ואור שמש ישירים. אל תגהצו, אל תמסרו את העריסה לניקוי יבש.
- בדקו את עמידות הבד והתפרים לאחר הניקוי.
- נגבו את המסגרת בעזרת מים חמים וסבון עדין. לעולם אל תשתמשו בחומר הלבנה. לעולם אל תנקו כל חלק מהעריסה בעזרת חומרים משטחים, מבוססי אמוניה, מבוססי אקונומיקה או מסוג ספירט.
- ודאו שהמוצר יבש לחלוטין לפני השימוש או האחסון.
- תמיד ודאו שהעריסה שמורה במקום יבש כדי למנוע עובש או טחב. שמרו אותה הרחק ממקורות חום ומהשמש.
- את כיסוי המזרן ניתן להסיר לכביסה .




חלקי העריסה

פתיחת האריזה

פתחו את הקרטון והוציאו ממנה

1. מסגרת עליונה, הכוללת את הרגליים ותמיכה צדדית X 1.
2. מוט תמיכה אמצעית X 2.
3. סל אחסון הכולל מוטות תמיכה X 1.
4. חגורות קיבוע X 2.
5. רשת יתושים X 1.
6. תיק נשיאה X 1.
7. גלגלים X 4.
8. מזרון X 1.



תיק נשיאה



מסגרת עליונה, הכוללת את הרגליים ותמיכה צדדית, וגלגלים.



רצועות קיבוע X 2



מזרון



מוט תמיכה קדמי X 1



מסגרת תמיכה אמצעית X 2



כילה X 1



סל אחסון הכולל מוטות תמיכה

שימו לב

התרשימים במדריך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר. במקרה של הבדלים בין התרשימים והמצב בפועל, יש להתאים את הפעולות למוצר האמתי.


הרכבת העריסה



2 א) הרימו רגל אחת למצב זקוף, כפי שמוצג באיור.
2 ב) הרימו את הרגל השנייה למצב זקוף.
2 ג) הפכו את העריסה על הרגליים.



1) הניחו את המסגרת העליונה שהפתח כלפי הרצפה, על משטח נקי וישר.



4) חברו את שני צינורות המסגרת התמיכה האמצעים ליחידה אחת עד שמיעת קליק הנעילה.



3 א) יש לחבר את מוטות התמיכה של סל האחסון לתוך תושבות הפלסטיק של הרגליים התחתונות עד שתשמע קליק נעילה.
3 ב) יש לחזור על הרכבת 3 הפינות הנוספות.



6) חברו את מוט התמיכה הקדמי לחזית המסגרת האמצעית.



5) הכניסו את מסגרת התמיכה האמצעית לתוך תושבות הפלסטיק של רגלי התמיכה הצדדיות, חזרו על הצד השני.




8) יש להניח את המזרון בתוך העריסה.



7) יש למשוך את כיס מכסה הבד הקדמי מעל מוט התמיכה הקדמי, אבטח את הכיס בעזרת צמדני הסקוץ למסגרת הממוקמות מתחת לבסיס העריסה.



10) העריסה מוכנה לשימוש.




9) ניתן להרכיב את הכילה נגד יתושים, כפי שמוצג באיור.

אזהרה!



אזהרה!



יש להשתמש רק במזרון הנמכר עם עריסה
זו,
אין להוסיף מזרון נוסף, סכנת חנק.



שימוש בעריסה


נעילת גלגלים.

בעת השימוש בעריסה יש ללחוץ את הדוושה
כדי לנעול.



שחרור הגלגלים.

בעת הרצון לנייד את העריסה יש להרים את
הדוושה כדי לשחרר את הנעילה.



בסיס העריסה יכול להיות מוטה מעט.

מצב זה מומלץ לתינוקות הסובלים מגודש
וריפלוקס.

אזהרה! ראשו של ילדכם תמיד יהיה ממוקם
בצד הגבוה יותר. ואין להשתמש במצב זה
במצב עריסה מתחברת.

מותר עד 2 מצבים בין צד ימין לצד שמאל.

(1) ניתן לכוונן את גובה העריסה ל 5
גבהים שונים.

(2) לחצו על הלחצן הכוונון וכוונו את
הגובה ל - 5 מיקומים אפשריים.
המספר המסמן את החור מראה
את מצב המיקום.

קיפול העריסה.

יש להחליק את חלקי הפלסטיק פנימה כפי שמוצג באיור, במצב זה מתאפשר קיפול שתי רגלי התמיכה לחלוטין .



פירוק העריסה.

על מנת לפרק את העריסה יש לחזור על פעולות ההרכבה בסדר הפוך. פירוק מוט התמיכה המרכזי, פירוק מסגרת סל האחסון , הוצאת המזרן. הניחו את העריסה הפוך עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר נקי ורך.

חיבור למיטת הורים (עריסה נצמדת)




6) חברו את רצועות הקיבוע לאבזמים הממוקמים על מסגרת התמיכה המרכזית



- 1) לחצו על שני לחצני השחרור שבחלק התחתון של המסגרת בזמנית.
- 2) נתקו את כיסוי הצד
- 3) פתחו את שני הרוכסנים בשני הצדדים
- 4) הרימו את המסילה העליונה כפי שמוצג.
- 5) הניחו את המעקה כלפי מטה .

"אזהרה ! יש להרים תמיד את דופן הצד לחלוטין כאשר אינו מחובר למיטת ההורים."

מקסימום 13 מ"מ




(8) יש לוודא שאין מרווח בין העריסה למיטת ההורים מקסימום 13 מ"מ.




(7) הניחו את העריסה במיקום המתאים לצד המיטה כווננו את הגובה של העריסה כך שתהיה מיושרת עם המיטה.

על מנת לקבע את השינה המשותפת למיטת ההורים, השתמשו תמיד בחגורות הקיבוע המצורפות



(11) כווננו את החגורות בנפרד עד שיש מגע ישיר עם מזרן מיטת ההורים.
(12) אחסנו את כל עודף החגורות בין מזרון לבסיס מיטת ההורים.




(9) הדקו את הלולאה על ידי משיכת החגורות בחוזקה והרצועה חייבת להיות אופקית ככל האפשר.
(10) ודאו שהרצועות תואמות למסגרת מיטת ההורים.

כדי להימנע מתפיסת הצוואר של התינוק במסילה העליונה בצד הקרוב
למיטת המבוגר, היא צריכה להיות לא יותר גבוהה ממזרן מיטת המבוגר.
תמיד יש להרים את הצד כאשר הוא לא מחובר למיטת המבוגר.



אזהרה



אזהרה! אין להשתמש במצב זה אם חלק חסר.

שימו לב

התרשימים במדריך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר במקרה של הבדלים בין התרשימים והמצב בפועל, יש להתאים את הפעולות למוצר האמתי. כחלק ממאמצי שיפור האיכות, אנחנו עשויים לבצע מדי פעם שינויים במבנה ובמראה של המוצר ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

חברת EGST מודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובחר, ועושה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם. מוצר זה עבר תכנון ופיקוח קפדני, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם. יחד עם המונים רבים ברחבי העולם, גם לכם מובטח עכשיו הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

תעודת האחריות הזו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה. תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. שירות יינתן עבור תיקון מכני של שלד המוצר. לאחר שנה השירות יינתן תמורת מחיר עבור חלקי חילוף בלבד. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות. האחריות אינה כוללת שברים, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק, מכל סיבה שהיא.

דגם המוצר נבדק על ידי מכון התקנים כמתאים לתקן ישראלי ת"י 682 חלק 3. הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.

מוצר זה עומד בדרישות התקן האירופאי EN 1130
ובדרישות התקן האמריקאי ASTM F2914

שם הקונה: _____ תאריך: _____

_____ חתימה וחותמת החנות:

היצרן: HONG SHUO KIDS TOY CO LTD ארץ יצור: סין

דגם : B2

היבואן: אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591

האופה 13 קדימה 09-7432182