SPORT LINE

טרמפולינה לתינוק

GIA

לשימוש מגיל הלידה ועד משקל של 9 ק"ג

מדריך למשתמש



EN 12790 tested!

חשוב: יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש בעתיד

www.sport-line.co.il

אזהרות

אזהרה: לעולם אל תשאירו את הילד ללא השגחה

אזהרה: הפסיקו להשתמש בטרמפולינה לתינוק כאשר הילד מתחיל לנסות לשבת.

אזהרה: טרמפולינה לתינוק זו אינה מיועדת לשינה ממושכת.

אזהרה: לעולם אל תשתמשו בטרמפולינה לתינוק זו על גבי משטח מוגבה, למשל שולחן.

אזהרה: השתמשו תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: לעולם אל תשתמשו בזרוע הצעצועים לנשיאת הטרמפולינה לתינוק.

אזהרה: לשימוש מגיל הלידה ועד משקל של 9 ק"ג.

אזהרה: לעולם אל תאפשרו לילד לישון בטרמפולינה לתינוק זו, היא אינה מחליפה עריסה או מיטה. אם התינוק שלכם צריך לישון, יש להניח אותו בעריסה או מיטה מתאימה.

אזהרה: לפני כל שימוש או הרכבה, בדקו את הטרמפולינה לתינוק לאיתור נזקים, חיבורים רופפים, חלקים חסרים או קצוות חדים. אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו פגום או חסר. במקרה כזה, צרו קשר עם מחלקת השירות של אמנה.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים או בחלפים שאינם מאושרים על ידי היצרן.

אזהרה: לעולם אין להשתמש במוצר על גבי משטח רך (כגון, מיטה, ספה, כרית) מכיוון שהמוצר עלול לקרוס ולחנוק את הילד. יש להשתמש במוצר על משטח ישר ויציב.

אזהרה: רק מבוגר יכול להרכיב את המוצר.

אזהרה: לעולם אל תרימו או תזיזו את טרמפולינה לתינוק כאשר הילד נמצא בתוכה. אין להתאים או לכוונן את המוצר כאשר הילד בפנים.

אזהרה: אל תאפשרו לילדים נוספים לשחק עם טרמפולינה לתינוק.

אזהרה: אין להשתמש במוצר כמושב בטיחות לרכב.

אזהרה: אין להשתמש במוצר ליד מדרגות.

אזהרה: אין לתקן את המוצר בעצמכם ואין לבצע בו שינויים. פעולות אלו יכולות להתבצע רק על ידי טכנאי שירות מורשה.

אזהרה: אין להכניס חפצים לטרמפולינה לתינוק שעלולים להוות סכנה לילדכם.

אזהרה: אין לכסות את הטרמפולינה לתינוק בחפצים שעלולים למנוע זרימת אוויר או להוות סכנה לילד.

אזהרה: אם אינכם משתמשים במוצר, הרחיקו אותו מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין לתלות חפצים על זרוע הצעצועים שעלולים לפגוע ביציבות הטרמפולינה לתינוק.

אזהרה: אין למקם את הטרמפולינה לתינוק עם הילד ליד וילונות או חוטי חשמל, מכיוון שהם עלולים לגרום לסכנת חנק או התחשמלות.

אזהרה: אין להשתמש במוצר למטרות אחרות מאלה שלשמן הוא תוכנן.

אזהרה: יש להשתמש במוצר ולאחסן אותו הרחק מאש, מקורות חום, לחות ונוזלים.

תיאור החלקים

1. ריפוד הטרמפולינה
2. רתמת בטיחות
3. בסיס הטרמפולינה
4. זרוע צעצועים והצעצועים



הערה: שימו לב שהזרוע והצעצועים יהיו כלולים באריזה.



הרכבת הטרמפולינה לתינוק













1. משכו את הריפוד כדי לחשוף את צינור המתכת.
2. הכניסו את שני צידי המסגרת לתוך החלק המחבר באותו זמן וודאו שמוכנס עד הסוף.
3. חברו את הסגר מסקוץ' לחור הפלסטיק בבסיס ואבטחו אותו משני צידי הריפוד.
4. ההתקנה הושלמה כפי שנראה באיור 4.
5. הכניסו את זרוע הצעצועים.
6. שימו לב שהזרוע נכנסת עד הסוף ואינה יכולה ליפול ובדקו גם שהצעצועים מחוברים היטב.

שימוש בטרמפולינה לתינוק



1. חברו את שני חלקי אבזם הבטיחות וודאו שהם מוכנסים היטב.
2. התאימו את אורך רצועות רתמת הבטיחות לגודל גוף התינוק.
3. כדי לפתוח את האבזם, לחצו פנימה את שני חלקי האבזם עד שתשמעו 'קליק' שמציין שהאבזם נפתח בהצלחה.

אזהרה! אין להשאיר תינוק ללא השגחה.

שינוי זווית שכיבה וקיפול לצורך אחסון







1. לכוונן מיקום משענת הגב, תחילה משכו את משענת הגב של הטרמפולינה לתינוק למצב מעצור-הנקישה הגבוה ביותר. לאחר מכן לחצו והחזיקו את כפתור השחרור התחתון לחוץ כדי לכוונן את זווית ההטיה. יש שלושה מצבים.
אנו ממליצים על זווית ההטיה הנמוכה ביותר לתינוק שזה עתה נולד, המשקל המינימלי צריך להיות 3.5 ק"ג.
2. כדי לקפל את הטרמפולינה לתינוק, קודם יש להוציא את התינוק, לאחר מכן להניח אותו במצב הנמוך ביותר על ידי לחיצה על כפתור הנעילה התחתון, לאחר מכן ללחוץ על הכפתור העליון במנגנון הכוונון והטרמפולינה לתינוק תתקפל לאחסון.
3. הסירו את זרוע הצעצועים על ידי לחיצה על המנעול במקום בו הוא מתחבר לטרמפולינה לתינוק.

ניקיון ותחזוקה

- ודאו תמיד שכל החלקים מותקנים ומהודקים היטב לפני כל שימוש.
- כתמים קטנים על הריפוד יש לנקות בעזרת מטלית רטובה וחומר ניקוי עדין.
- ניתן להסיר את הריפוד ולכבס אותו ביד בטמפרטורה של עד 30°C ועם חומר ניקוי עדין.
- אין להשתמש באקונומיקה או בחומרי ניקוי חזקים אחרים.
- אין לכבס במכונה או לייבש במייבש כביסה.
- ריפוד רטוב/לח יש להניח בצורה שטוחה ולהשאירו לייבוש מלא.
- את המסגרת ואביזרי הפלסטיק יש לנקות בעזרת מטלית רטובה וחומר ניקוי עדין. לפני כל שימוש, יש לנגב ולייבש את המסגרת ואביזרי הפלסטיק.
- יש לאחסן את המוצר במקום יבש ולהרחיק אותו מטמפרטורות גבוהות ולחות.
- האיורים הם לעיון בלבד. העיצוב בפועל עשוי להיות שונה במקצת.
- **שטיפת צעצועים רכים:** הכניסו את הצעצוע הפרוותי לשק כביסה מרשת, ציפית עם רוכסן או ציפית עם קצוות קשורים להגנה מפני בלאי. אנו ממליצים להשתמש בתוכנית כביסה עדינה, כביסה ביד או בתוכנית מחזור כביסה עדין במכונת הכביסה, במים קרים, כדי למנוע דהיית צבעים.

שימו לב

התרשימים במדריך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר. במקרה של הבדלים בין התרשימים והמצב בפועל, יש להתאים את הפעולות למוצר האמיתי. כחלק ממאמצי שיפור האיכות, אנחנו עשויים לבצע מדי פעם שינויים במבנה ובמראה של המוצר ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

חברת אי.גי.אס.טי ישראל מודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובחר ועושה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם. מוצר זה עבר תכנון ופיקוח קפדני וצמוד, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם. יחד עם המונים רבים ברחבי העולם, גם לכם מובטח עכשיו הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

א. תעודת האחריות הזו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.

ב. תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. שירות יינתן עבור תיקון מכני של שלד המוצר. לאחר שנה השירות יינתן תמורת מחיר עבור חלקי חילוף בלבד.

ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.

ד. האחריות אינה כוללת שברים, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק, מכל סיבה שהיא.

דגם המוצר נבדק ומאושר כמתאים לתקן האירופאי EN 12790.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.

רישום האחריות באתר היבואן
יש לסרוק את קוד ה-QR או להיכנס לאתר
www.sport-line.co.il

היצרן: Z.TWOBEBE,H,P,C,L ארץ יצור: סין
דגם: OD-R6

היבואן: אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591
הקטיף 5, פארק תעשיות עמק חפר 7432182-09

www.sport-line.co.il

טל"ח – טעות לעולם חוזר